



ГАЛАКТИЧЕСКИЙ КРУИЗ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
ИСКРИВЛЕНИЯ ПЛАНШЕТОВ



РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ KINSON KEY GAMES

Когда двуслойные планшеты достают из коробки, они иногда начинают слегка изгибаться. Такое случается, ведь они попадают в новую среду, отличающуюся от той, что была на фабрике. Планшеты игроков в «Галактическом круизе» большие, а значит, сразу или со временем вы можете заметить небольшое искривление.

В этом случае советуем положить планшеты игроков стопкой подо что-нибудь тяжёлое (например, под коробку с этой игрой!) и оставить на ночь. Так планшеты привыкнут к условиям помещения и останутся ровными. Мы в Kinson Key Games уже проверили этот способ — он значительно уменьшает искривление или даже целиком предотвращает его.

ПЛАНШЕТЫ УЖЕ ИСКРИВИЛИСЬ?

Чтобы плавно выгнуть планшеты в обратную сторону, сделайте следующее:

1. Положите все планшеты стопкой лицевой стороной вверх на ровную твёрдую поверхность.
2. Положите под центр всей стопки планшетов 5 карт в протекторах или 10 карт без них.
3. Соберите ещё 2 такие же стопки карт (как в пункте выше) и положите их на левую и правую стороны верхнего планшета.
4. Положите сверху на все планшеты что-нибудь тяжёлое и оставьте на 12 часов.

Если планшеты выпрямились не до конца, повторите эти действия. При необходимости измените количество карт.

